

TAL 4004

0917/2418

n° série


001408/16

**RUBI**

**RUBIMIX-9 N**  
**RUBIMIX-9 N PLUS**



[www.rubi.com/p/25940](http://www.rubi.com/p/25940)



[www.rubi.com](http://www.rubi.com)

**SUSTITUIR EL MEZCLADOR:****Conexión FAST-IN: (no incluido)**

- Retire el protector del adaptador y extraiga la varilla.

**Conexión MI4**

- Utilizando la llave fija (22 mm), desenrosque con fuerza la paleta mezcladora girando hacia la izquierda.
- En caso de que la paleta mezcladora se haya atascado, use una llave fija auxiliar (19 mm), aplicándola en la parte plana de la tuerca.

**Recomendaciones:**

- El mezclador sigue girando durante un rato después de haber apagado la máquina.
- Si la paleta giratoria toca una superficie, podría causar un rebote.
- Inicie la máquina pulsando levemente el interruptor de conexión/desconexión para alcanzar la velocidad máxima sólo después de que la paleta mezcladora se haya introducido en la mezcla.
- El mezclador debe seleccionarse de acuerdo al producto a remover:
  - Si el producto a remover es de baja viscosidad, debe utilizarse el mezclador de hélice izquierdas.
  - Si la viscosidad del producto a remover es grande, utilizar el mezclador de hélice a derechas.
  - Al remover ir subiendo y bajando el aparato.

**MANTENIMIENTO****Limpieza y mantenimiento.**

- Un mantenimiento correcto de la máquina puede prolongar su vida útil.
- El interruptor de palanca debe mantenerse siempre en la función adecuada y en las mejores condiciones.
- Las herramientas de mezcla deben limpiarse una vez que se han terminado de utilizar o cuando no se han utilizado durante mucho tiempo.
- Normalmente esta limpieza resulta eficaz usando agua a chorro o arena de cuarzo.
- No ejerza ninguna tensión mecánica sobre la máquina, como un golpe fuerte, puesto que esto resultaría muy perjudicial.
- El eje de mezcla debe ser siempre limpio.
- No debe cubrirse el respiradero de la caja protectora del motor cuando se esté utilizando la máquina.
- Es necesario limpiar el respiradero con frecuencia.
- Queda absolutamente prohibido introducir materiales en la máquina.
- Debería utilizar exclusivamente piezas de repuesto originales para la máquina.
- Debe comprobar siempre el estado de la escobilla.
  - Cuando el funcionamiento de la máquina alcance 60 horas, proceda a cambiar las escobillas si éstas se encuentran desgastadas.
  - Apague y desconecte la máquina. Saque las tapas protectoras. (fig.A)
  - Retire la placa y cambie la escobilla. (fig.B)

**Almacenamiento.**

Guardar el aparato en un lugar seco y protegido del frío.

La puesta en fuera de servicio y desguace de la máquina deberá realizarse, de acuerdo a las instrucciones de cada país, en un punto de recogida selectiva para la correcta clasificación y tratamiento de los materiales.

**G. CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Exploding.....	Pag. 48
Características técnicas.....	Pag. 51
Circuito eléctrico.....	Pag. 52

**H. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE**

Germans Boada, S.A.  
Avda. Olímpiques, 89-91  
08191 Rubí, Barcelona (Spain)

Declara bajo su responsabilidad, que las máquinas: **RUBIMIX-9N / RUBIMIX-9N PLUS** descritas en la documentación que se adjunta, están conformes a los requisitos esenciales de la Directiva 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2002/96/EC, 2011/65/EC. Y cumplen con las siguientes normativas: EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.

Rubi, 30-04-2015



Sr. Carles Gamisans  
Dirección Técnica

GERMANS BOADA, S.A. se reserva el derecho de introducir cualquier modificación técnica sin previo aviso. Queda prohibida toda reproducción total o parcial de la obra, en cualquier formato y por cualquier medio o procedimiento ya sea mecánico, fotográfico o electrónico sin autorización previa de GERMANS BOADA S.A.