


caso de un irregular funcionamiento se puede lubricar el martillo introduciendo en el racord de entrada una pequeña cantidad de gasoil para soltarlo. A penas empiece a trabajar el martillo regularmente lubricar el martillo conforme a lo citado anteriormente.

En caso de que no se use el martillo durante un cierto periodo de tiempo, proceder como se ha indicado anteriormente con una pequeña dosis de gasoil y luego engrasarlo normalmente.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD C.E.E.

IMCOINSA DECLARA, que los martillos neumáticos marca  están fabricados conforme a las prescripciones y normas de la Directiva Europea para máquinas 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/447CEE, 93/68/CEE y sus sucesivas modificaciones.

En Abadiano, a 28 de febrero de 2002

IMCOINSA

